

## Pannes fréquentes et réparables par le consommateur

PANNE	SOLUTION
Les voyants « marche » et « veille » clignotent en permanence sur l'unité intérieure.	Vérifiez le branchement de tous les câbles électriques au niveau des borniers de l'unité intérieure et de l'unité extérieure.
Le volet de balayage oscille mal.	Ouvrez complètement le volet de balayage à la main, repérez puis retirez les deux caches blancs et les vis cachées par ces caches. Retirez l'emballage de l'unité intérieure. Démontez et remontez le moteur de balayage.
Une fois posé, mon climatiseur s'enclenche mais ne me donne ni froid ni chaud.	Arrêtez immédiatement le climatiseur (risque de serrage du compresseur) et vérifiez que vous avez bien ouvert les deux vannes une fois la purge terminée.
L'unité extérieure est complètement enneigée lorsque je lui demande le mode chauffage.	C'est normal, la température extérieure est trop basse pour faire fonctionner le climatiseur. Patientez.
Le climatiseur ne s'enclenche pas.	Pour que votre climatiseur s'enclenche, il faut une différence de 4°C entre la température de votre pièce et celle que vous demandez à la télécommande.
Lorsque je demande 24°C à la télécommande, je ne relève que 22°C avec mon thermomètre.	C'est normal. Il existe toujours une différence de 2°C environ entre la sonde de l'unité intérieure et un thermomètre placé dans votre pièce.
De l'eau s'écoule à l'intérieur par l'unité intérieure.	Vérifiez que le tuyau d'évacuation des condensats n'est pas bouché et qu'il est bien en pente vers l'extérieur.